


aspire®

POCKEX GEBRUIKERS HANDLEIDING



Novus Fumus
Elektronische rookwaren

PockeX AIO



PockeX Afmetingen

Diameter: 19.7mm
Lengte: 117.7mm

PockeX Eigenschappen

- Vullen vanaf de top
- Coils vervangen zonder knoeien
- Luchtdoorvoer
- 2ml Tank capaciteit
- Nautilus U-Tech Coil 0.6 Ohm

Plaatsen van de Coil

1. Verwijder de Top Cap
2. Vul de tank met E-Liquid (tot aan het MAX streepje)
3. Plaats de Top Cap terug op de e-sigaret

1

PockeX Aan/uit zetten:

- Druk 5x kort achter elkaar op de aan/uit knop om de e-sigaret aan te zetten.
- U kunt de capaciteit van de batterij aflezen aan de hand van de LED kleur bij de aan/uit knop.

Bij 30% of meer: Blauwe LED
Bij 30% of minder: Roze LED

PockeX Eigenschappen

- De e-sigaret schakelt automatisch uit zodra de aan/uit knop langer dan 10 seconden achter elkaar wordt ingedrukt.

- Kortsluiting beveiliging: Om explosie of oververhitting te voorkomen schakelt de PockeX AIO zich automatisch uit zodra kortsluiting zich voordoet. De LED zal oplichten in blauw en roze.

- Als de capaciteit van de batterij daalt tot 3.2 volt dan zal de e-sigaret zich automatisch uitschakelen. De LED zal 15x knipperen (roze) om aan te geven dat de batterij leeg is.

- Het opladen van de batterij wordt automatisch gestopt zodra de batterij volledig geladen is.

Novus Fumus
Elektronische rookwaren

2

PockeX Specificaties:

- Batterij Capaciteit: 1500mAh
- Bypass Output
- Coil weerstand: 0.5 Ohm - 2.0 Ohm

PockeX opladen:

- Gebruik een PC of muurstekker van maximaal 800mAh om de e-sigaret op te laden.

- De Aan/uit knop zal ROOD oplichten als de PockeX aan het laden is. Zodra de batterij vol is zal de Aan/uit knop GROEN worden.

Inhoud van de verpakking:

- 1x PockeX Pocket AIO e-sigaret
- 2x 0.6 Ohm SS316 Coils
- 1x USB Kabel
- 1x Gebruikershandleiding (Engels)
- 1x Garantiekaart

Vragen?

<http://support.novusfumus.nl>

Novus Fumus
Hoogstraat 56
5931 GD Tegelen
Nederland

Telefoon: +31(0)85-0606702
Email: info@novusfumus.nl
<http://www.novusfumus.nl>



3